



# FENIX

## Návod

na obsluhu a údržbu zahradních lamp PARTY

### 1) Popis

Lampa Party je dodávána ve čtyřech variantách lišících se délkou stojanu. Stojan je vyroben z plastu, na přírubě se pomocí tří šroubků zajišťuje skleněné stínítko dodávané buď jako mléčná koule o průměru 25 cm, nebo s reflektorem a černou ochranou vrchní části pro usměrnění světelného toku

Typ	Výška lampy (cm)	P: (W)	U: (V)	Třída
PARTY-R	lampa rohová	100	220	II
PARTY 35	35	100	220	II
PARTY 65	65	100	220	II
PARTY 95	95	100	220	II

### 2) Určení výrobku

Výrobek je proveden v krytí IP 43 a je určen do venkovního prostředí např. osvětlení zahrad, parkových ploch, vstupů do objektů a pod. Výrobek nevyžaduje údržbu.

### 3) Připojení výrobku

Zahradní lampa Party smí být připojena pouze na elektroinstalaci odpovídající platným ČSN. Připojení se provádí dvěma vodiči o min. průřezu 0.75mm<sup>2</sup> ve svorkovnici umístěné na zadní straně stojanu lampy.

### 4) Balení a záruka

Výrobky jsou baleny samostatně v kartonových krabicích. Při manipulaci se vyžaduje maximální pozornost.!!!

Záruka se poskytuje na období jednoho roku od data prodeje, při reklamaci je nutno předložit dodací list. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé při dopravě a neodbornou montáží.

Přejeme Vám mnoho šťastných chvil s našimi výrobky: