

INSTALAČNÍ A UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Infrazářič 100, 150, 250W

Bezpečnostní upozornění

- Použití zářiče vždy konzultujte s odborníkem na plazy.
- Tento zářič vysílá ultrafialové záření, které je určen pouze pro zvířata.
- Umístěte zářič z dosahu lidských očí a nedívejte se do něj.
- Zabraňte kontaktu zářiče s vodou.
- V případě prasknutí nebo rozbití keramického pouzdra zářič vypněte a po zchladnutí bezpečně vyjměte. Hrozí požezání a uraz elektrickým proudem.
- U aplikací, kde nefunkčnost topného zařízení (např. při přerušení topného elementu) může mít negativní dopad na stav chovaného živočicha, doporučujeme opatřit výrobek signalizací chodu. Prodejce topného zařízení bohužel nemůže nést odpovědnost za případné škody související s jeho poruchou - například úhyn chovaného zvířete.



FENIX

1. Použití

- Tento zářič poskytuje mnoho známých výhod přírodního slunečního svitu. Doporučuje se pro vyhřívání plazů, kterým umožňuje regulaci tepelného zdroje IR záření.
- Tyto zářiče se ve spojení se správnou dietou používají při veterinárním ošetřování nedostatku kalcia a metabolického onemocnění kostí.

2. Zapojení

- Napájení: 230V/50Hz, závit zářiče E27.

3. Instalace

- Odstraňte obal a zkontrolujte, zda není žárovka prasklá nebo poškozená. Zašroubujte žárovku do keramické nebo porcelánové patice.
- Umístěte zářič na okraj terária tak, aby bylo možno vytvořit teplou a studenou oblast a zároveň nemohlo dojít k fyzickému kontaktu zvířete se zářičem.
- Zářič by měl být umístěn minimálně 40cm od zvířete, aby došlo ke správné distribuci IR záření.
- Připojte zářič k síti. Zářič se bude přibližně 10 minut zahřívát. Než se zářič zcela zahřeje, bude měnit barvu.

Poznámka: Před dalším zapnutím nechte zářič PĚT minut zchladnout, jinak se nezapne.

Max. výkon záření:

Vzdálenost od zářiče (cm)	Max. výkon ($\mu\text{W}/\text{cm}^2$)
40	450
45	371
60	200
75	100

Technické informace:

- Maximální teplota povrchu 426°C
- Vlnová délka 2-10 μm
- Doba zahřátí 10 minut
- *Hodnoty se měří přímo pod zářičem a snižují se s rostoucí vzdáleností od středu zářiče, protože se jedná o bodový IR zářič.*
- *Uvedeny hodnoty IR výkonu jsou průměrné, se mohou lišit u jednotlivých zářičů v závislosti na stáří zářiče.*

4. ZÁRUKA

Na tento výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců od data nákupu, která se vztahuje na vady materiálu a zpracování. Záruka spočívá v bezplatné výměně zářiče. Záruka neplatí v případě, že závady byly způsobeny neodborným zásahem, nedbalostí nebo nesprávným použitím zářiče. Výrobce nezodpovídá za nepřímé škody způsobené použitím tohoto zářiče.



FENIX

Fenix Trading s.r.o.

Slezská 2, 790 01 Jeseník

tel.: +420 584 495 304, fax: +420 584 495 303

e-mail: fenix@fenixgroup.cz , <http://www.fenixgroup.cz>

Typ výrobku (výrobní číslo):

Datum prodeje:

Razítko, podpis: