


Typ		
Symbol		ⒸZ Vysvětlivky
I		Zapnuto
O		Vypnuto
	FAN	Ventilátor
	L	Pomalu
	M	Středně
	H	Rychle
CONT.		Ventilátor trvale
AUTO.		Ventilátor automaticky
	HEAT	Topení
	COOL	Chlazení
		Přídavné topení
°C		Teplota °C
		Trvale denní teplota
		Trvale snížená teplota
		Automatické přepínání mezi denní a sníženou teplotou

ARA 1 S ARA-E1 S	Příslušenství
ARA 1,7 S ARA-E 1,7 S	



## Návod k použití pro termostaty série

### POZOR!!

Přístroj smí být instalován pouze odborníkem podle schématu zapojení v krytu přístroje. Při instalaci musí být dodrženy stávající normy a bezpečnostní předpisy.

Lze dosáhnout splněním podmínek (VDE 0100) při instalaci a montáži na rovný, nevodivý a nehořlavý podklad.

Tento regulátor slouží k regulaci teploty v suchých, uzavřených prostorech s normálním prostředím. Odrušení odpovídá normě EN 55014 v kategorii 1 C.

Max. rel. vlhkost 95% - nekondenzující voda.

Při otáčení regulačním knoflíkem leží bod spínání níže než při vlastní regulaci. Udávaná přesnost regulace je dosažena asi po 1-2 hodinách provozu.

