

# Sušák ručníků



**FENIX**

---

## 1. Zapojení

---

- Napájení: 230V/50Hz.
- Krytí: IP44.
- Třída ochrany I.
- Příkon 100W
- Sušák ručníků je možné v koupelně umístit do zóny 2, zásuvka na připojení musí být umístěna v zóně 3 a musí být zapojena přes proudový chránič s vybavovacím proudem  $I_{\Delta n} \leq 30\text{mA}$ .
- Tepelná pojistka.

---

## 2. Použití

---

- K sušení ručníků, osušek a utěrek.

---

## 3. Instalace

---

- Sušák ručníků je připraven k napojení na elektrickou síť, není nutné jej dodatečně upravovat.
- Sušák ručníků je nutné instalovat ve svislé poloze vývodem dolů.
- Jestliže dojde k poškození napájecího vodiče spotřebiče, musí být nahrazen výrobcem nebo jeho servisním technikem, popřípadě podobně kvalifikovanou osobou.

### Postup:



- Uchycení radiátoru proveďte dle obrázku na následující straně.

---

## 4. DŮLEŽITÁ BEZPEČNOSTNÍ OPATŘENÍ

---


- Před použitím topidla si přečtěte celý návod.
- Tento spotřebič není určen pro používání osobami (včetně dětí), jimž fyzická, smyslová nebo mentální neschopnost či nedostatek zkušeností a znalostí zabraňuje v bezpečném používání spotřebiče, pokud na ně nebude dohlíženo nebo pokud nebyly instruuovány ohledně použití spotřebiče osobou zodpovědnou za jejich bezpečnost.
- Na děti by se mělo dohlížet, aby se zajistilo, že si nebudou se spotřebičem hrát.
- Když topidlo nepoužíváte, vždy jej odpojte od zásuvky, topidlo odpojte vyjmutím zástrčky ze zásuvky.
- Nikdy nepoužívejte topidlo, jehož šňůra nebo zástrčka jsou poškozeny, stejně tak jako topidlo, které nefunguje správně, které upadlo nebo je nějak poškozeno.
- Nepoužívejte topidlo venku.
- Nikdy topidlo neumisťujte tak, aby mohlo upadnout do vany nebo jiných zásobníků vody.
- Nepoužívejte topidlo v prostorách, kde se vyskytují hořlavé kapaliny.
- Toto topidlo používejte jen tak, jak je popsáno v návodu. Jakékoliv jiné použití, které není doporučeno výrobcem, může způsobit požár, úraz elektrickým proudem nebo zranění osob.
- Ušchovejte tento návod pro pozdější použití.




**Krok 1**  
Na zeď vyznačte místo otvorů.



**Krok 2**  
Vyrvejte otvory do zdi.



**Krok 3**  
Do otvorů umístěte hmoždinky pro šrouby.



**Krok 4**  
Umístěte háčky na zavěšení a instalujte na zeď pomocí šroubů.

---

## 4. Záruka

---

*Na tento výrobek se poskytuje záruka 24 měsíců od data nákupu, která se vztahuje na vady materiálu a zpracování. Záruka neplatí v případě, že závady byly způsobeny neodborným zásahem, nedbalostí, nesprávným použitím, popřípadě závadou způsobenou dopravou nebo nevhodným skladováním.*

*Typ výrobku.*

*Datum.*

*Razítko, podpis.*



**Fenix Trading s.r.o.**

Slezská 2, 790 01 Jeseník

tel.: +420 584 495 304, fax: +420 584 495 303

e-mail: [fenix@fenixgroup.cz](mailto:fenix@fenixgroup.cz), <http://www.fenixgroup.cz>